

處理在工作場所的石棉 - 簡要指引

a short guide to Managing asbestos in premises

這份指引的對象

如果你擁有、佔用或管理一間非住宅用途而可能存有石棉的場所，或者你對它負有責任，你便有：

- 處理這種物質引起風險的法定責任；或者
- 與處理這個風險的任何人一起合作的責任。

如果你具有資料有關石棉所在的地方，依照這個合作責任，你必要將這些資料供給有責處理這些風險的人。

如果你正在處理住宅場所的石棉，這份指引對你亦有幫助。

這份指引幫助你怎樣在你的場所確定、評估和處理「含石棉物質」。對這些材料制定良好的策略有助於你預防員工或其他可能使用場所的人遇到風險。

如果你的場所屬於小型或複雜性低的一種，例如店舖或農場樓宇，這份指引（以前題為「處理場所的石棉」）特別有用。如果你有複雜性及/或數量多的場所，則另一份題為「處理石棉綜合指引」(A comprehensive guide to managing asbestos)(HSG227)的傳單有提供更多你需要的忠告。

何故石棉有危險性？

吸有包含石棉纖維的空氣能夠引起與有關的疾病、主要要肺癌和胸疾。

石棉只對健康引起危險如果吸入存在空氣中被釋放的石棉纖維，現時在英國每年有 3000 人因過去曾暴露於石棉而死亡。預計這個數字在未來的十年內會繼續上升。對於與石棉相關的疾病目前未有治療方法。

由初次暴露於石棉至疾病發作，通常有一段漫長時間，由15到60年。只有如今避免或將暴露減少為至少，才能夠最後消除這種疾病。

在各場所中仍然可找到三種主要的石棉。這些石棉常稱為「藍石棉」(crocidolite)、「褐石棉」(amosite) 和「白石棉」(chrysotile)。這三種石棉都有危險，但藍色和褐色石棉比白色石棉更為危險。你不能夠僅靠顏色而識別這些石棉。

雖然現在使用石棉於建築或裝修任何場所是違法，過去曾經使用數千公噸這種材料，大部分仍然存在原原置地方。只要情況仍很好，不受攪亂或破損，則沒有危險。但如果石棉被攪亂或破損，對健康可能引起危險，因為被釋放的石棉纖維進入空氣後，可能被人吸入。

誰人處於危險？

如果使用你的場所的任何人將已變壞或破損而正在釋放纖維的石棉攪亂，可能處於危險。實際上，凡幹涉及對場所結構進行鑽孔、鋸或刺穿工作的人，都可能處於危險。他們逐日工作可能吸入石棉的纖維。

現在反復的低性暴露，例如進行常例的修理工作，也可能引致癌症。時下未有清楚的科學的

證據顯示在什麼暴露程度可引起疾病。但我們卻知道，吸入的石棉纖維愈多，健康所受到風險愈大。這正是確定包含石棉材料是重要的原因，凡幹有關石棉工作的人，應採取適當的防範。

在樓宇內的什麼地方可找到石棉？

有些含石棉物質較為容易被破損而更可能發出纖維。一般來說，包含高石棉成分的物質更容易受破損。如下是按容易釋出纖維的約略次序而列出的物質（最高釋出纖維物質排先）。噴霧塗層、護熱衣和絕緣板更可能存有藍和褐石棉。使用石棉製造的護熱衣和絕緣物質可能包含多達 85%的石棉，最可能釋出纖維。對於與石棉絕緣板有關的工作，如果使用電動工具，也同樣高度地釋出纖維。另一方面，石棉水泥只有 10%至 15%的石棉成分。石棉緊緊地粘住水泥，除非嚴重被損壞或破裂才釋出纖維。

在下列的物質最可能找到石棉：

- 噴製石棉和鬆裝石棉墊料 – 通常用為天花孔隙的防火障；
- 模製或預製護熱衣材料 – 通常用以將水管和鍋爐隔熱；
- 噴製石棉 – 通常用於輸送管、防火障、嵌板、隔板、拱腹板、天花嵌板以及鋼結構周圍以防火；
- 絕緣板，用於防火、隔熱、隔牆以及輸送管；
- 一些天花砌磚；
- 書面厚紙、紙和紙製品，用為電器的絕緣物。石棉紙曾經用為木纖維板的防火面層；
- 石棉水泥產品，可完全或半壓縮成為平坦或波狀的薄板。波狀板主要用為屋頂和牆壁的覆層。其他的石棉水泥產品包括簷槽、雨水管和水箱；
- 某種有織紋的薄層；
- 瀝青屋頂材料；
- 脂製塑膠或熱塑性地面磚。

記著，雖然這些是最常見的使用和可找到石棉的地方，石棉也會用於其他許多的物質。如果你對某種物質不能確定，假設它包含石棉是較為安全的處理，除非有力的證據顯示這個假定不可能是真。

處理石棉有什麼新責任？

在「控制工作場所的石棉條例」(Control of Asbestos at Work Regulations)中有附加一項處理石棉的新責任。如果你對非住宅性場所負有養護和維修的責任，不論是經過合約或租住合約，或者你擁有那個場所，這項規定對你適用。這個責任規定你要透過以下方式處理石棉：

- 查看在場所可有石棉、石棉數量和狀況；
- 假定物質中包含石棉，除非有力的證據顯示這個假定不可能是真；
- 作出和保存最新的記錄有關在你的場所「含石棉物質」或「假定含石棉物質」的地方和狀況；
- 評估物質的風險；
- 擬定一項計劃，詳細說明你怎樣處理這種物質的風險；
- 採取需要的步驟以實踐你的計劃；

- 檢討和檢視你的計劃和爲了實踐計劃的各種安排；
- 供給有關這種物質所在地方和狀況的訊息予工作時候可能接觸或攪亂這種物質的任何人。

任何人知道在你的場所有關石棉所在地方的訊息，必須通知身爲負責人的你。至於本身非負責人但管理場所出入事務的人，則要與你合作以處理石棉。

你能怎樣遵守這項新責任？

這一章節說明需要怎樣做以遵守這項新責任。在第 8 列有檢查清單，闡明處理石棉風險的完整程式。你可以用這個清單檢查你採取適當的步驟。

雖然你可以委託一名能幹的人進行全部或部分爲履行這項新責任需要實踐的工作，你必要參與對潛在風險所作的最後評估。特別地，洞悉這間場所的用途和可能發生什麼的攪亂的人正是你。在「評估含石棉物質的潛在風險」一節，有供給怎樣進行此事的忠告。

但是記著，遵守新訂責任著手處理潛在的風險，依然歸你的責任。

查看石棉是否存在

如果是於 1985 年藍石棉和褐石棉被禁止使用之前已興建或整修的建築，可能存有含石棉物質。在一些場合，諸如石棉水泥的含石棉物質，一直被使用直到 1999 年。你需要做所有能夠適度做到的事宜以找到這物質，透過：

- 查看建築的設計圖和其他相關的資料，例如營造商的發票，藉此可能知道當建造或整修時候，在場所的什麼地方使用了石棉；
- 徹底檢查場所，包括內外地方，以確定是或可能是石棉的物質；及
- 向其他人詢問，例如建築師、僱員或安全代表，他們說不定能夠供給你更多訊息和有本份與你合作以實現此事。

如果根據樓齡或你取得的資料有力地證明沒有含石棉物質，那麼你毋需做任何事宜，只要你記錄爲什麼這些證據顯示沒有石棉存在。

假定是石棉的物質

你應總是假定任何物質都包含石棉，除非有力的證據顯示這個假定不可能是真。有的物質顯然不含石棉，例如玻璃、實心的木門、地板、磚和石頭。建築的計劃圖可能證明使用其他的物質。

如果你不能確定場所內的任何物質，你須假定這種物質包含石棉。

檢查石棉和取樣本

在一些場合，如果你沒有預定維修的工作及/或你的場所規模小，或許你適宜自己進行檢查。不過，你可以聘用一個經過適合培訓的人檢查這間場所，確定有關含石棉物質，尤其是當你計劃進行維修或整修的時候。他們說不定也可能勸告你有關需要進行的事，和處理計劃中要包括什麼在內。你應向該人或組織詢問有關：

- 他們對這種工作經過訓練和具有經驗的證據；
- 他們是否依照衛生安全局的「檢查、取樣和評估含石棉物質」(Surveying, sampling and

assessment of asbestos-containing materials)編號 MDHS100 指引進行檢查工作；及

- 他們有適合責任保險的證據的證據。

你也可能需要將懷疑含石棉物質的樣本分析。通常這是可確定物質是否包含石棉的唯一方法。取用樣本一事應由經過適合培訓的人進行。

對於可能含石棉物質，切勿加以打破或破壞以試圖鑒定。

英國鑒定合格專署(United Kingdom Accreditation Service, 簡稱 UKAS)對檢查石棉行業的組織擬定了一項鑒定合格方案。該署早已提出另外的一項有關取樣和分析含石棉物質的方案。獲鑒定合格的公司可能聘用適合經過培訓的員工進行這種工作。但你應檢查該公司在什麼方面獲鑒定合格，因為有的只合格進行檢查和取樣，其他只可以分析樣本而已（UKAS 的網址是 www.ukas.com）。

有一些組織建議對著手檢查石棉工作的人擬定個人合格證書方案，包括「樓宇石棉檢查員證書方案」(Asbestos Building Inspectors Certification Scheme)、控制和消除石棉部門(Asbestos Control and Abatement Division)、拆除石棉承包者協會(Asbestos Removal Contractors Association)、以及皇家特許測量員學會(Royal Institution of Chartered Surveyors)。地址見第10 頁。

個人證書方案不一定有考慮整個組織所採用程序和制度的質素，至於 UKAS 的鑒定合格方案則有評估這些方面。

檢查工作應由勝任的人進行，例如實驗室分析員、經過適合培訓的樓宇測量員或專門拆除石棉的承包者，具備適合的合格資格/證書。通常在黃頁電話簿和其他商業公司名表錄都列有這些公司。至於承辦分析樣本的公司則列在「實驗室」和「分析研究化學家」的分欄內。此外你亦可以致電 020 8917 8400，或電郵 info@ukas.com 向 UKAS 查詢有關獲鑒定合格的組織。

這項檢查確定有什麼種類的含石棉物質和這些物質在什麼地方。進行完整的風險評估之前，你還要考慮另外兩個階段：這些含石棉物質的狀況怎樣？現時是否被攪亂或有這樣的可能？

評估含石棉物質的狀況

含石棉物質的種類、數量和狀況，確定這種物質如果被攪亂將釋放纖維進入空氣的可能性。為考慮含石棉物質的狀況，可提出以下一系列的問題：

- 物質的表面是否被破壞、磨損或刮破？
- 表面的密封劑是否成片剝落或脫落？
- 這種物質是否與它的底部脫離（這是導管和鍋爐的護熱衣及噴霧層的常見問題）
- 為保護這種物質而設計的遮蔽物是否已失掉或破損？
- 在近於這種物質被破壞的地方，有沒有石棉灰塵或碎屑？

如果你場所的含石棉物質在於很差的狀況，你將要安排修和加以密封、放入封套或拆除。

將石棉或假定是石棉物質的所在地方和狀況記錄下來

你需要準備一張畫圖和一些其他記錄，示明石棉和假定是石棉物質的所在地方、獲悉的種類、形式、數量和現時的狀況。這張畫圖要簡單、清楚和任何時候都放在場所內，使你和其他需要知道含石棉物質所在地方的人，能夠容易地找到這種物質。如果你以電子方式用互聯網或個人電腦儲存這些記錄，則更容易將資料更新。

可能在場所的一些地方你查看不到，例如屋頂、暖氣導管、天花瓷 和隔牆的背後。你應在畫圖記錄這些地方，並假定含石棉物質可能存在，除非有力的證據顯示這個假定不可能是真。

評估含石棉物質潛在的風險

你必要評估含石棉物質是否被攪亂或者有這樣的可能。通常攪亂事宜是在這種物質所在地方工作或在近處工作的人製造。然後你要評估每種含石棉物質被攪亂的可能性，並決定需要採取什麼行動以處理或控制潛在的風險。你就這事宜要考慮以下因素：

- 收集到有關含石棉物質所在地方、數量和狀況的資料；
- 含石棉物質的情況是否容易被攪亂；
- 有多少含石棉物質存在；
- 是否容易取得含石棉物質；
- 在含石棉物質近處工作的人是否有攪亂這種物質的可能；
- 這種物質被攪亂時候，是否與人們通常工作的地方接近；
- 有多少人使用這種物質所在的地方；及
- 在場所內存在這種物質的地方，是否有可能進行維修、裝修或其他的工作。

你將要擬定和實行一套計劃以處理這些風險。

決定進行什麼事宜

石棉在於良好情況

如果這些石棉：

- 情況良好；及
- 有可能被破損；及
- 不會在這兒工作或者會被攪亂。

通常把這些石棉留在原處不動，並作出適當處理，是較為安全。

石棉的情況欠佳

如果石棉的情況欠佳或者可能被破損或攪亂，你要考慮應把這些石棉修補、密封、放入封套或拆除。假如你不能確定石棉的情況，不知決定應採取什麼行動，宜向石棉測量員、實驗室或持有牌照的承包者請教意見。

採取適當的行動

處理留在原處的石棉

如果決定把含石棉物質留在原處，或者假定這些物質的情況良好，應在畫圖上或其他記錄註明這些物質的位置，並經常更新這些資料。設定一份登記表有關建築內含石棉物質的位置和狀況，是一個好主意，但要注意有些隱藏的石棉也可能存在。

對於所有需要知道有關石棉的人，你必要確保作出可有效警惕他們含石棉物質存在之處。你可以地在這些物質上貼上警惕石棉存在的警告標記，或者使用其他的警告方法（例如顏色訊號）。如果你決定不用警惕的標籤，必要確保在這些物質上工作的人得知這些物質包含或可能包含石棉。

你需要引用一種方法可確保任何到臨場所工作的人，待得到了關於石棉存在的訊息之後才開始工作。例如在由你管制出入的場所採用一種「許可」工作的制度，限制只有得到許可的人才可在場所工作，是一種適用的方法。這樣除了得到你或一名獲推薦的僱員發給許可證的人以外，其他人不獲准在場所內工作，藉此你可以知道他們幹什麼工作，應在那些地方避免意外地將石棉攪亂。

如果你記下在什麼地方可能把非石棉物質被誤認為含石棉物質，有助於節省時間和預防混亂。

修補和拆除

一些被破損的石棉經過修補和密封或放入封套以預防更多破損，可以成為安全。如果這一點能夠安全地進行，應在修補地方畫上記號，然後記入你記錄石棉存在地方的列表。（參閱「將石棉或假定是石棉物質的所在地方和狀況記錄下來」一章）

如果進行常例的維修工作或者建築的日常使用可能把石棉攪亂，這種物質將會發出纖維。如果不能夠容易地加以修補和保護，你應進行拆除。這項工作必要由經過培訓和勝任的人進行。

記著大多數與石棉絕緣物、石棉絕緣板和護熱衣有關的工作，包括密封和拆除，通常應由獲衛生安全局頒給牌照的承包者進行。

檢查你已進行的事

你應確保有擬定收效的計劃以檢查含石棉物質，包括你已經密封或放入封套的物質，以保證狀況沒有改變。各次檢查的間隔時間，視物質的類別所在地方和狀況而定，但應至少每 6 至 12 個月一次。

檢視和檢討擬定計劃的有效性

你需要檢查在你的計劃有提出為控制風險的各項安排，而且運作良好。當有什麼顯著的改變影響及這些安排，你也要加以檢討，例如你在場所內進行不同的工作，或者有拆除含石棉物質。

怎樣棄置石棉？

廢棄的石棉，不論是由承包者拆除的少量或大量的這種廢物，受約束於 1996 年特別廢物條例對於處理廢物的規定。石棉廢物應以聚乙烯製的雙層重載袋子盛裝，附有特別對石棉使用的標籤，之後才運送到廢物場。這些廢物只可以在持牌照獲准接受石棉的廢物場棄置。

你應告訴你的員工/承包者什麼事宜？

這項新的責任規定你要備有關於石棉所在地方和狀況的訊息，供給可能在石棉地方工作或者攪亂這些物質的任何人。確保參與維修樓宇工作的僱員以及在場所工作的承包者，知道樓宇內包含或者有可能包含石棉。你也應告訴他們石棉所在地方，確保他們知道如果把石棉攪動，對本身的健康會有危險。

你也可能要告訴安裝電話、電腦或任何一種電器具的人，因為他們也可能把石棉攪動。讓他們知道他們有關畫圖或記錄，示明含石棉物質在什麼地方，以及接觸未以記錄的隱藏石棉的可能性。

假如員工/承包者一定要在包含石棉的地方工作，你必要確保他們知道他們是在有石棉環境下工作，且要採取什麼防範。

確保他們做以下事宜：

- 若是毋需置身在那兒工作的人，勿讓他們走近；
- 小心不引致灰塵飛揚；
- 如果可以的話，弄濕這些物質；
- 戴上適合的呼吸器和防護衣物；

- 使用符合 BS 5416 (H 類) 規格的吸塵器進行清理。

確保他們不做以下事宜：

- 將大塊的石棉物質打破；
- 使用高速電動工具 - 這種工具製造大量的灰塵；
- 令其他沒有防護設備的員工被暴露；
- 拿防護衣物回家洗滌。

衛生安全局印製的「石棉本質工作手冊」(Asbestos essentials task manual) (HSG210)，為幹維修工作或類同工作的人供給安全進行與石棉有關工作的指引。

確保建築工人和承包者知道他們在何時需要召來獲衛生安全局發給牌照的專門承包者。

法律還有什麼的規定？

2002 年控制工作場所石棉條例

規定僱主預防僱員暴露於石棉。假如在適度的實際情況下不能如此，法律指定應控制他們所受的暴露盡量達到最低程度。進行任何與石棉有關的工作之前，法律規定僱主需要評估僱員暴露於石棉灰塵的可能性。這項評估應說明採取什麼步驟以控制灰塵飛揚，保護員工和其他可能受這些工作影響的人。如果你聘請承包者到臨你的場所工作，確保相關工作不會引致暴露於石棉，或者承包者已進行這項評估，確定了為減少暴露的工作方式。

1983 年石棉牌照條例 (改訂)

規定承包者若每星期幹石棉絕緣、石棉塗層或石棉板有關的工作超過 1 小時，每工件不超過 2 小時，必要持有由衛生安全局發給的牌照。但是由於這種工作的高度性暴露，衛生安全局建議你應聘用獲發給牌照可在更長時間進行與含石棉物質有關工作的承包者。從衛生安全局的當地辦事處，你可以得到在你的區域持這種牌照承包者的名表。

1992 年石棉 (禁律) 條例 (改訂)

禁止輸入聯合王國所有包含石棉的產品，以及在大不列顛供應和初使用這些產品。這些條例也禁止使用二手的石棉建築材料，除了屬現有建築的部分材料，拆卸之後在同一場所使用。

1994 年建築 (設計和管理) 條例

規定客戶對於建築計劃須要供給規劃測量員與衛生和安全相關的資料。例如說這些資料可能包括上一次檢查建築內的石棉。不是所有的建築計劃都在這些條例的範疇內。欲詳更多訊息，請看閱「1994 年建築 (設計和管理) 條例：客戶之角色」(細節見「其他有用訊息」)。

1974 年工作場所衛生和安全條例

規定你為可能受影響於你的營業的人給以衛生和安全的保護，不論他們為你工作或否。1999 年處理工作場所衛生和安全條例將這些責任進一步擴張，規定僱主有責評估僱員和其他可能在其場所工作的人受到有關衛生和安全的風險，從而確定需要採取什麼措施以保護他們。

1996 年衛生和安全 (安全標記和訊號) 條例

規定安裝適當的警惕訊號，如果沒有其他適合的預防或保護措施。

安全代表

你有責任確保你的僱員在工作場所的衛生和安全。安全代表通常能夠和願意幫助你擬定這些事宜的措施。所以你應徵詢他們的意見，想辦法就衛生和安全問題一起合作。

如果有按照 1977 年安全代表和安全委員會條例委任了安全代表，你必要向他們徵詢有關衛生和安全問題的意見。這些條例還規定讓他們取得與其代表的員工相關的衛生和安全資料，包括任何可能有的危險情況。

檢查清單

- 找尋 你必要檢查有沒有含石棉物質的存在。
- 狀況 你必要檢查這些物質的狀況怎樣。
- 假定 你必要假定這些物質包含石棉，除非能夠提出有力證據顯示這個假定不可能是真。
- 確定 如果你計劃進行樓宇維修和整修，或者這些物質的狀況很差，你可以安排由專人取樣和確定。
- 記錄 在設計圖或畫圖上記錄這些物質所在地方和狀況怎樣。
- 易接觸性 根據這些物質的狀況或所在地方，你必要斷定有可能被攪亂或否。
- 記錄 擬定和實行一項計劃以處理這些風險。

輕微破損	狀況佳
<ul style="list-style-type: none">● 應把石棉物質修補及/或封裝。● 應在定期間隔時間檢視物質的狀況。若是可以，貼標籤於物質上。● 通知承包者或任何其他員工若他們可能在這些物質的地方工作或引起攪動。	<ul style="list-style-type: none">● 應在定期間隔時間檢視物質的狀況。● 若是可以，貼標籤於物質上。● 通知承包者或任何其他員工若他們可能在這些物質的地方工作或引起攪動。
狀況差	石棉被攪亂
<ul style="list-style-type: none">● 狀況差的石棉應以拆除。	<ul style="list-style-type: none">● 若是有可能被攪動的石棉應以拆除。

其他有用訊息

衛生安全局出版物/錄影帶

檢查、取樣和評估含石棉物質 (Surveying, sampling and assessment of asbestos-containing material) MDHS100 HSE Books 2001 ISBN 0 7176 2076 X

今天你好？樓宇內石棉的風險 (How are you today? The risks of asbestos in buildings) 錄影帶 HSE Books 2001 ISBN 0 7176 1945 1

第一段 建築行業者對石棉的認知

第二段 處理在場所的石棉

處理在場所的石棉：綜合指引 (A comprehensive guide to managing asbestos in premises)

HSG227 HSE Books 2002 ISBN 0 7176 2381 5

石棉本質小引：建築維修和關聯行業涉及石棉工作的綜合指引 (Introduction to asbestos essentials: Comprehensive guidance on working with asbestos in the building maintenance and allied trades) HSG213 HSE Books 2001 ISBN 0 7176 1901 X

石棉本質工作手冊：建築維修和關聯行業的工作指引散頁 (Asbestos essentials task manual: Task guidance sheets for the building maintenance and allied trades) HSG210 HSE Books 2001 ISBN 0 7176 1887 0

通常不需持有牌照有關石棉的工作。2002年控制工作場所石棉條例。認可工作守則 (Work with asbestos which does not normally require a licence. Control of Asbestos at Work Regulations 2002. Approved Code of Practice) L27 (Fourth edition) HSE Books 2002 ISBN 0 7176 2562 1

與石棉絕緣物、石棉塗層及石棉絕緣板有關的工作。2002年控制工作場所石棉條例。認可工作守則 (Work with asbestos insulation, asbestos coating and asbestos insulating board. Control of Asbestos at Work Regulations 2002 Approved Code of Practice) L28 (Fourth edition) HSE Books 2002 ISBN 0 7176 2563 X

處理非住宅場所的石棉。2002年控制工作場所石棉條例第4條。認可工作守則 (The management of asbestos in non-domestic premises. Regulation 4 of the Control of Asbestos at Work Regulations 2002 Approved Code of Practice) L127 HSE Books 2002 ISBN 0 7176 2382 3

完成了建築工作？客戶按1994年建築（設計和管理）條例具有的責任 (Having construction work done? Duties of clients under the Construction (Design and Management) Regulations 1994) MISC193 HSE Books 1999

1994年建築（設計和管理）條例：客戶的角色。建築訊息頁 (Construction (Design and Management) Regulations 1994: The role of the client Construction Information Sheet) CIS39 HSE Books 1995

建造、維護、修理及整修員工警惕石棉。注意隱藏殺手 - 石棉 (Asbestos alert for building, maintenance, repair and refurbishment workers: Be aware of asbestos the hidden killer) 。袋裝卡 INDG188 HSE Books 1995 (免費的單份或定價套裝 25份 ISBN 0 7176 1209 0)

石棉灰塵致命：戴上呼吸面具 (Asbestos dust kills: Keep your mask on) 傳單 INDG255 (rev1) HSE Books 1999 (免費的單份或定價套裝 20份 ISBN 0 7176 1696 7)

環境部食物與鄉村事務部門出版物

在樓宇的石棉和人造礦物纖維：實際指引 (Asbestos and man-made mineral fibres in buildings: Practical Guidance) 環境部 1999 ISBN 0 7277 2835 0. 索取地址：Thomas Telford Ltd, 1-7 Great George St, Westminster, SW1P 3AA 電話：020 7665 2464

1996年特別廢物條例。控制特別廢物：對你有怎樣的影響 (Special Waste Regulations 1996. The controls on special waste: How they affect you) EP147 環境部1996年。在英格蘭和威爾斯可向地方環境局辦事處索取，在蘇格蘭可聯絡當地蘇格蘭環境保護局辦事處。

其他有用地址

拆除石棉承包者協會 (Asbestos Removal Contractors Association), ARCA House, 237 Branston Road,

Burton upon Trent, Staffordshire DE14 3BT 電話：01283 531126

制和消除石棉部門 (Asbestos Control and Abatement Division), TICA House, Allington Way,
Yarm Road Business Park, Darlington DL1 4QB 電話：01325 466704

樓宇石棉檢查員證書方案 (Asbestos Building Inspectors Certification Scheme), Suite 2 Georgian
House, Great Northern Road, Derby DE1 1LT 電話：01332 298087

皇家特許測量員學會 (The Royal Institution of Chartered Surveyors), 12 Great George Street,
Parliament Square, London SW1P 3AD 傳真：020 7334 3844 電郵：e-mail: asbestos@rics.org.uk

英國鑒定合格專署 (United Kingdom Accreditation Service), 21- 47 High Street, Feltham,
Middlesex TW13 4UN 電話：020 8917 8400

我們致力確保這本出版物列出的各份參考資料正確，惟不能保證將來仍備有這些資料。

若需要衛生安全局印製的定價或免費出版物，聯絡郵購地址：HSE Books, PO Box 1999, Sudbury,
Suffolk CO10 2WA。電話：01787 881165，傳真：01787 313995，網站：www.hsebooks.co.uk。(衛生安全局的定價出版物亦可從各書局購買，免費的傳單可從衛生安全局的網站
www.hse.gov.uk 下載)。

欲想得到有關衛生與安全的訊息，請打衛生安全局訊息專線，號碼 08701 545500，傳真：02920
859260，電郵：hseinformationservices@natbrit.com，或寫信寄交：HSE Information Services, Caerphilly
Business Park, Caerphilly CF83 3GG

<p>這份傳單供給良好工作慣例的訊息，這些慣例沒有強迫性， 但可能有助你考慮需要進行的事宜。</p>
--

這份傳單備有 10 份套裝，可向 HSE Books 定購，ISBN 0 7176 2564 8。免費的單張傳單，亦
可向 HSE Books 索取。

© *Crown copyright* 除了廣告、推薦或商業目的，可以自由複製這份出版物。2003 年 11 月初版。請註
明來源是衛生安全局。

如果你擁有、佔用或管理一間非住宅用途而可能存有石棉的場所，或者你對它負有責任，你
便有：

- 處理這種物質引起風險的法定責任；或者
- 與處理這個風險的任何人一起合作的責任。

這份指南幫助你決定怎樣確定、評估及處理在你的場所任何包含石棉的物質。擬定良好策略
以處理這些物質有助於你預防員工或其他可能使用場所的人處於危險。

印刷和發行：衛生安全局

INDG223(rev3) 10/03 C1700